


Krawatten Zipfel-Fix

transparent



Anwendung:

1. Legen Sie zuerst Ihre Krawatte an.
2. Knöpfen Sie den Zipfel-Fix an die obersten Hemdknöpfe, so dass der Quersteg des Zipfel-Fix höher liegt, als das schmale Krawattenende. (Sofern vorteilhaft, Zipfel-Fix kopfüber anbringen.)
3. Fädeln Sie das schmale Krawattenende durch den Zipfel-Fix.

Wichtige Hinweise:

- Der Artikel ist als Krawattenhalter bestimmt. Er ist für andere Verwendungszwecke nicht geeignet.
- Erstickungsgefahr! Halten Sie sowohl das Produkt als auch das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und ggf. milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel!
- Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie auch den Artikel umweltgerecht.

Hersteller:

Tobias Rohleder
Karl-Carstens-Str. 6
74193 Schwaigern
Deutschland

Telefon: +49 (0) 71 38 – 81 32 14
Email: info@tobys-accessoires.com

Alle Rechte vorbehalten.

V1.3.04.2020